

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



- **СЪВМЕСТИМ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ UV ГЕЛ ПРОДУКТИ**
- **ВЪЛНОВ ДИАПАЗОН: 395-405 nm**
- **ЗАХРАНВАНЕ: АС 220-240V, 50Hz**
- **LCD ДИСПЛЕЙ**
- **UV LED ТЕХНОЛОГИЯ**
- **ФИКСИРАНО ВРЕМЕ: 30 - 60 - 90 секунди**
- **МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ: 12W**

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА



- 1 - контролен панел с бутони
- 2 - lсd дисплей
- 3 - тяло на уреда
- 4 - предпазен капак
- 5 - отвор за поставяне на пръстите

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате някакъв електроуред — особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително в тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате, в захранващата мрежа на банята, дефектнотокова защита (RCD) с номинален ток на утечка не повече от 30mA. Обърнете се за съвет към квалифициран електротехник.
- Изключвайте електроуреда от контакта, преди да го почистите.
- Никога не оставяйте електроуреда на място от където може да падне или да попадне във вана или мивка.
- Не го използвайте, докато сте във ваната или под душа.
- Не го потапяйте във вода или други течности. Не го оставяйте на влажни места.
- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
- Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато включен в захранващата мрежа.
- Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство.

- Никога не оставяйте електроуред на място, от където може да падне и да се повреди.
- Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел.
- Ако захранващия кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне опасност. Не разглобявайте уреда.
- Пазете захранващия кабел от допир с горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не огъвайте и не увивайте захранващият кабел около електроуред.
- Никога не удължавайте захранващия кабел на уреда.
- Не оставяйте без надзор, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца или инвалиди.
- Използвайте уреда само за целта, описана в тази инструкция. Не използвайте приставки, които не се препоръчват от производителя.
- Не използвайте уреда, ако чувствате сънливост.
- Никога не пускайте и не пхайте предмети в отворите на уреда, тъй като това действие може да доведе до поражение от електрически ток.
- Не използвайте уреда на открито или на места, където са използвани аерозолни продукти (спрейове). Не работете с уреда на места с наситена кислородна атмосфера.
- Ако кабелът прегрее, спрете използването на уреда и извадете щепсела от контакта.
- Не гледайте директно светлината от уреда
- Използвайте уреда по предназначение.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Прочетете внимателно инструкцията преди да ползвате уреда. Използвайте уреда според предназначението.
- Доставчикът и производителят в никакъв случай не носят отговорност за каквито и да било инциденти и повреди, случайни, специални или последващи вреди, причинени от неправилно ползване или ползване на уреда не по предназначение.
- Такива вреди включват без ограничение загуба на спестявания, доходи или приходи; загуба на печалба; неизползваемост на уреда; претенциите на трети лица и стойността на всички резервни части или услуги свързани с ремонта на уреда.

Проверете захранващото напрежение, посочено върху уреда, дали отговаря на напрежението на захранващата мрежа!

ПРЕДИМСТВА НА УРЕДА

- Този уред е с малко тегло, лесно преносим и не заема много място.
- Съвместим с почти всички видове гел лакови продукти.
- Излъчваната светлина е безвредна за вашата кожа, подходящ за пръстите на ръцете и на краката.
- Високоэффективен LED светлинен източник за по-бързо, по-безопасно и без мирис втвърдяване, не е необходимо да се сменя лампата.

ПРЕДИ УПОТРЕБА

Този уред е предназначен за изсушаване на гел лак продукти, поставени върху ноктите на ръцете и краката. Не използвайте уреда за други цели.

1. Разопакувайте уреда и проверете внимателно за евентуални повреди.
2. Отстранете всички части на опаковката - найлони, хартия и други.
3. При повреда или неправилна функция не се опитвайте да ремонтирате уреда.
4. Не ползвайте с мокри или влажни ръце.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

1. Включете щепсела на захранващия кабел в контакт от захранващата мрежа.
2. При свързване със захранващата мрежа, когато уреда работи нормално, на дисплея ще светне надпис "30 sec". Това е минималното фиксирано време за работа.
3. Можете да избирате от фиксирано време за работа, 30-60-90 секунди, чрез натискане на бутона "Timer". Текущият избор на време ще се визуализира на дисплея.
4. След като сте избрали времето за работа, включете уреда с натискане на бутона "ON/OFF".
5. Поставете внимателно пръстите си, като предварително сте ги лакирали, в отвора на уреда.
6. Уредът, ще се изключи автоматично след изтичане на зададеното време, лампите ще изгаснат.
7. Ако, искате да спрете уреда предварително, преди да изтече зададеното време, натиснете повторно бутона "ON/OFF".

ВНИМАНИЕ: Някои козметични продукти или лосиони могат да реагират на UV LED светлина. Прекратете употребата на уреда незабавно.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

- Поставайте пръстите си заедно, като са плътно прилепени един за друг, за по-ефективно втвърдяване.
- Издърпайте долната плъзгаща тава, за да почистите при зацапване, след като сте използвали уреда. Поддържайте вътрешната повърхност чиста от остатъци на гел и акрил.
- Не гледайте директно в UV LED светлината.
- Не подлагайте ноктите и кожата за дълго време на UV LED светлина.

УРЕД ЗА СУШЕНЕ НА НОКТИ

МОДЕЛ: ЕК-050


ELEKOM[®]

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Не потапяйте уреда във вода. Пазете го далеч от съдове с вода, душеве и други. Не позволявайте вода или друга течност да проникне в тялото на уреда.
- Почиствайте уреда, когато е изключен, никога когато е включен.
- Пазете уреда от прах и мазнини. Почиствайте го редовно от прах и косми.
- Тялото на уреда може да го почистите, като го избършете с мека и суха кърпа. Ако се налага, може леко да навлажните кърпата.
- Не използвайте абразивни или други почистващи препарати.
- Преди работа с уреда, всички части на уреда трябва да са сухи.
- Уредът, няма заменяеми части и не може да се ремонтира от неспециалист. Не се опитвайте да я поправяте при възникване на повреда. Не се нуждае от смазване.
- Изключете уреда от контакта, когато не го използвате.
- Приберете уреда на недостъпни за децата места, без влага.
- Не навивайте захранващия кабел около уреда, за да не го повредите.



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране.



- Този уред не е подходящ за използване в бани или душ кабинни.

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004г. от Българско патентно ведомство. ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329/2007- Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Артикул: Уред за сушене на нокти; Модел: ЕК-050

Вносител: Топ Троникс ООД, София, ул. "П. Панайотов" 12, магазин 25

За контакти: тел.: (02) 936 07 89; (02) 936 00 54; моб.: (088) 566 70 15

e-mail: elekom.bg@abv.bg website: elekom.bg

INSTRUCTION MANUAL



- WORKS WITH ALL UV GEL PRODUCTS
- WAVELENGTH RANGE: 395-405 nm
- POWER SUPPLY: AC 220-240V, 50Hz
- LCD DISPLAY
- UV LED TECHNOLOGY
- TIME OPTIONS: 30 - 60 - 90 seconds
- MAXIMUM POWER: 12W

BEFORE USE THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTION CAREFULLY!

UV LED NAILS DRYER

MODEL: EK-050



DESCRIPTION OF APPLIANCE



- 1 - control panel with buttons
- 2 - lcd display
- 3 - device body
- 4 - protective cover
- 5 - opening for the fingers

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using any electrical appliance, especially if it occurs in the presence of children, basic safety precautions should always be followed, including those listed below:

- Keep your device away from water! Do not use near or over water, near bathtubs, showers, pools, basins or other vessels containing water.
- For additional protection, we recommend that you install in the mains of the bathroom residual current device (RCD) with a rated residual current not exceeding 30mA. Seek advice a qualified electrician.
- Disconnect the appliance from the wall outlet before cleaning.
- Never leave the appliance in place where it can fall or fall in a tub or sink.
- Do not use it while you're in the bath or shower.
- Do not immerse in water or other liquids. Leave it in a humid place.
- Do not touch the appliance that has fallen into water. it immediately unplug the power cord.
- The device should not be left unattended when switched in the mains.
- Keep the appliance out of reach of children! Children should be monitored to not play with the appliance.
- Make sure that the supply voltage corresponds to that shown on the unit or described in this manual.

- Never leave the appliance in a place where it can fall and be damaged.
- Use this appliance only for its intended purpose, by following the instructions exactly. Do not use appliances and attachments not recommended or provided by producer.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and training, unless they are supervision or instruction concerning use of the appliance person responsible for their safety.
- Regularly check the condition of the power cord.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by importer, its service agent or a suitably qualifications to avoid danger. Do not disassemble the unit.
- Protect the power cord from contact with hot surfaces, sharp items.
- Do not pull, bend and wrap the power cord around appliance.
- Do not extend the power cord of the appliance.
- Do not leave unattended when the appliance is used by, on or near children or invalids.
- Use this appliance only for the purpose described in this manual. Don't use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not use this product if you feel sleepy.
- Never drop or insert objects into the openings of the appliance, as this action may cause damage of electrical shock.
- Do not use the appliance outdoors or in places where used aerosol (spray) products. Do not operate the appliance areas with saturated oxygen atmosphere.
- If the power cable overheats, stop using the appliance and unplug from power socket.
- Use this appliance for its intended purpose.

INSTRUCTIONS FOR USE

Read the instructions carefully before using the appliance. Use this appliance for its intended purpose.

UV LED NAILS DRYER

MODEL: EK-050



Supplier and manufacturer in no way responsible for any accidents or damages, incidental, special or consequential damages caused by improper use or not use the product as directed.

Such damages include, without limitation, loss of savings, income or revenue, loss of profits, the unit useless, claims of third parties and the cost of any spare parts or services related to the repair of the unit.

Before you plug in, check that the power supply parameters correspond to those of the appliance.

FEATURES:

- Light weight, portable and space-saving.
- Fit for almost all kinds of LED Gel Nail Polishes.
- Do not harm to your skin, suitable for both fingers and toe nails.
- Highly efficient LED light for faster, safer and odorless curing, also you don't need to change the lamp.
- 3 kinds of preset time controls (30s, 60s, 90s), you can choose the proper time according to your needs.

BEFORE USE

This appliance is designed for drying gel nail products put on the nails of hands and feet. Do not use for other purposes.

1. Unpack the appliance and check carefully for any damage.
2. Remove all parts of the packaging - plastic, paper and more.
3. If the unit is damaged or malfunction do not attempt to repaired.
4. Do not use a wet or damp hands.

OPERATION

1. Connect the power, and if the machine runs normally, the indicator light below the „30s“ will light up.
2. Press the „timer“ button to choose the time you want (30s, 60s, 90s), once you choose it, press the „On/Off“ button, the nail dryer will turn on.
3. Put your gelled hands under the nail dryer, usually the light will turn off automatically according to the time you choose.
4. If you want to terminate when the nail dryer is still working, press „ON/OFF“ button for the second time, the nail dryer will be turned off.

CAUTIONS: Certain cosmetics or prescriptive lotions can react to LED light, discontinue use immediately.

RECOMMENDATIONS

- Please place your fingers together closely into the machine for more effective curing.
- Pull out the bottom sliding tray to do cleaning once the unit is stained. Keep the inner surface free from gel and acrylic residue.
- Do not look directly into LED light.
- Do not overexpose the nails or the skin to LED light.

CLEANING AND STORAGE

- Do not immerse the appliance in water. Keep it away from water containers, showers, and the like. Do not allow water or other liquid into the body of the appliance.
- Always clean the appliance when it is turned off, never when it is plugged.

UV LED NAILS DRYER

MODEL: EK-050


ELEKOM[®]

- The device no replaceable parts and can not be repaired by you. Do not attempt to repair in case of damage.
- Requires no lubrication.
- If the cord or plug is damaged ask for replacement and repair to specialized service or a similarly qualified person.
- Unplug the appliance when not in use.
- Do not allow the power cord to touch hot surfaces.
- Keep the appliance out of the reach of children, where there is no moisture.
- Do not wrap the power cord around the handle to keep it from damages.



This symbol means that the product must not be disposed of with household waste to avoid environmental pollution and personal injury. Refer appliance collection point for recycling.



- This appliance is not suitable for use in bathrooms or shower rooms.

ELEKOM is registered trade mark for Bulgaria with N°48734/2004 from Bulgarian Patent Department Organization

ELEKOM is registered trade mark for Europe with N°948329/2007 - Geneva from World Intellectual Property Organization

Article: UV LED nails dryer, Model: EK-050

Importer: Top Troniks Ltd., Bulgaria, Sofia, 12, P. Panayotov Str., Store 25

Contacts: tel.: +359 2 936 07 89; +359 2 936 00 54; mobile: +359 88 566 70 15

e-mail: elekom.bg@abv.bg, website: elekom.bg