

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- 4 ФИЛИИ
- СТОП БУТОН
- 6 СТЕПЕНИ НА ПРЕПИЧАНЕ
- ТОПЛОИЗОЛИРАН КОРПУС



Мощност: 1300 W
Захранване:
220-240V, 50-60Hz

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете внимателно настоящето ръководство, преди да използвате този уред. Пазете настоящата инструкция за допълнителни справки в бъдеще. Спазването на изискванията в нея ще осигурят Вашата безопасност и правилната функционалност на уреда. Това е едно от задължителните гаранционни условия. Ние не поемаме гаранция и отговорност за повреди и щети причинени от не спазване на изискванията в настоящата инструкция.

Когато използвате някакъв електроуред особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително в тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода.
 - Изключвайте електроуред от контакта, преди да го почистите.
 - Изключвайте електроуред от контакта, след като сте свършили работа с него.
 - Никога не оставяйте електроуред на място, от където може да падне или да попадне в мивка.
 - Не го потапяйте във вода или други течности. Него оставяйте на влажни места.
 - Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
 - Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато е включен в захранващата мрежа.
 - Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
 - Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство. Включвайте уреда само в заземен контакт.
 - Никога не оставяйте електроуред на място, от където може да падне и да се повреди.
 - Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.
 - Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
 - Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел.
 - Ако, захранващия кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне опасност. Не разглобявайте уреда.
 - Пазете захранващия кабел от допир с горещи повърхности и остри предмети.
 - Не дърпайте, не огъвайте и не увивайте захранващия кабел около електроуред.
 - Никога не удължавайте захранващия кабел на уреда.
 - Не оставяйте без надзор, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца или инвалиди.
 - Не използвайте уреда, ако чувствате сънливост.
 - Никога не пускате и не пъхайте предмети в отворите на уреда, тъй като това действие може да доведе до поражение от електрически ток.
 - Някои части на уреда може да се нагряват, по време на работа. Не позволявайте на горещите повърхности да се докосват до кожата. Използвайте дръжките и/или бутоните.
 - Не използвайте уреда на открито или на места, където са използвани аерозолни продукти (спрейове). Не работете с уреда на места с наситена кислородна атмосфера.
 - Не ползвайте уреда, ако някоя от частите му е повредена по някакъв начин. Проверявайте уреда винаги преди да започнете да го ползвате, за да сте сигурни, че всичко с него е наред.
 - Не подменяйте компонентите на този уред, за да не се излагате на излишен риск.
- Този уред не съдържа части, които могат да бъдат заменявани или поставяни в друг подобен.

- Поставете уреда върху равна и стабилен повърхност. Използвайте уреда както е описано.
- При първоначалното използване на уреда, може да се отдели малко дим и да се усети миризмата на изгоряло. Това е нормално за нови електроуреди, и ще изчезне след извесна работа на уреда.
- Забранено е дезинфекциране на частите на уреда с вряла вода или пара с висока температура.
- По време на работа на уреда, никога не оставяйте уреда без наблюдение.
- Не позволявайте на деца да работят с този уред.
- Този уред не се управлява от таймер или дистанционно управление.

Внимание: Уредът, се нагрява по време на работа. Пазете се от изгаряния. Не вагете поставените продукти (сандвичи) с ръце. Използвайте дървени или пластмасови прибори за незалепащи повърхности. При отваряне на капака, хващайте само за дръжката на уреда!

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

- 1 - Тяло/ корпус на уреда
- 2 - Отвор за поставяне на филията
- 3 - Старт бутон (контролер)
- 4 - Регулатор на степените
- 5 - Стоп бутон
- 6 - Крачета на уреда



РАБОТА С УРЕДА

- Поставете тостера върху гладка, суха и стабилна повърхност.
- Поставете филийката в отвора.
- Натиснете старт контролера надолу. Той ще остане в това положение, докато филийката се препече.
- Включете тостера и настройте на желаната степен на препичане посредством регулатора.
- Ако искате да спрете тостера преди да е приключило препичането натиснете стоп бутона.
- Ако филийката заседне в тостера, изключете го от контакта, изчакайте да изстине и след това извадете филийката.
- След като изпичането приключи, филийките автоматично ще излязат от отворите.

Забележка: Когато Включите уреда за първи път, може да се отдели малко пушек и да замирише на изгоряло. Това е нормално за нови електрически уреди.

ПОЧИСТВАНЕ ОТ ТРОХИ

В долната част на уреда има подвижна тавичка за трохи. С нея бързо и лесно почиствате остатъчните трохи. Уверете се че уредът е изключен от захранването и можете да извадите тавичката за отделяне на трохи. Почистването е лесно с влажна кърпа, подсушете напълно и я поставете на точното място обратно.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА

- Прочетете всички инструкции за безопасност и предупреждения, преди да почиствате уреда. За правилното функциониране и действие, този продукт трябва да се поддържа чист.
- Не потапяйте уреда във вода. Пазете го далеч от съдове с вода, душове и други.
- Не позволявайте вода или друга течност да проникне в тялото на уреда.
- Ако възникне необходимост от почистване, изключете уреда, оставете го да изстине напълно.

АРТИКУЛ: ТОСТЕР

МОДЕЛ: ЕК-003



- Винаги почиствайте уреда, когато е изключен от контакта, никога когато е включен в контакта.
- Пазете уреда от прах и мазнини. Почиствайте го редовно от прах.
- Тялото на уреда може да го почистите, като го избършете с мека и суха кърпа.
- Ако се налага, може леко да навлажните кърпата.
- Не почиствайте отвътре или отвън с никакви абразивни препарати или метална гъба, тъй като ще повредите нагриващите части.
- Всички отстранени части на уреда, могат да се мият като домакински съдове - с вода и сапун.
- Преди работа с уреда, всички части на уреда трябва да са сухи.

СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА

- Ако, възникне каквато и да е повреда, и уреда не работи нормално незабавно го изключете, оставете го да изстине и го занесете в оторизиран сервизен център за тестване и ремонт.
- Няма ремонтни работи, които могат да бъдат извършени от вас!
- Внимание! Не позволявайте хранящия кабел да бъде изтеглян, усукван, прегъван или притискан.
- Никога не навивайте хранящия кабел плътно около уреда. Може да бъде повреден в точката на влизане в уреда, което може да предизвика инцидент и нараняване.
- Проверявайте често кабела за повреди или нарушаване на изолационното му покритие.
- Съхранявайте уреда, на сухо място, далеч от влага.
- Пазете уреда далеч от деца. Те не трябва да си играят с него.



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



Всички уреди с марка ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство.
ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007- Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Артикул: Тостер; **Модел:** ЕК-003; **Вносител:** Топ Троникс ООД; ЕИК № 130985327

България; София, ул. П. Панайотов № 12, склад 26

За контакти: тел.: (02) 936 07 89; (02) 936 00 54; моб.: (088) 566 70 15, e-mail: elekom.bg@abv.bg,
www.elekom.bg

INSTRUCTION MANUAL

- CAPACITY: 4 SLICES
- 6 LEVELS OF TEMPERATURE CONTROL
- STOP BUTTON
- COOL TOUCH SIDE PANELS



Power: 1300 W
Power Supply:
220-240V, 50-60Hz

BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTION CAREFULLY!

ARTICLE: TOASTER

MODEL: EK-003



IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read this manual before using this device. Keep this manual for further reference. Compliance it will ensure your safety and proper functionality of the device. We take no responsibility and liability for injury or damage caused by failure to comply with the requirements of this instruction. When using any electrical appliance, especially if it occurs in the presence of children, basic safety precautions should always be followed, including those listed below:

- Keep the appliance out of the water! Do not use near or over water, near bathtubs, showers, pools, basins or other vessels containing water.
- Unplug the appliance from the wall outlet before cleaning.
- Unplug the appliance from the wall outlet after you have finished working with it.
- Never leave the unit in a place where it can fall or fall into the sink.
- Do not immerse in water or other liquids. Do not leave it in a humid place.
- Do not touch the appliance that has fallen into water. Disconnect it from the socket.
- The appliance must not be left unattended when on in the power network.
- Keep the unit out of reach of children! Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Ensure that the supply voltage corresponds to your power network that the appliance or as described in this manual. Only connect the appliance grounded power outlets.
- Use this appliance only for its intended purpose by following exactly instruction. Do not use accessories or attachments that are not recommended or provided by the manufacturer.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and training, unless they have supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Regularly check the condition of the power cord and plug.
- If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by the importer, its service agent or a person with appropriate qualifications, to avoid danger. Do not disassemble the unit and fix it yourself.
- Protect the power cord from contact with hot surfaces and sharp objects.
- Do not pull, bend and wrap the cord around the appliance.
- Do not extend the power cord of the appliance.
- Do not leave unattended when the appliance is used by, on, or near children or invalids.
- Do not use this product if you feel sleepy.
- Never drop or insert objects into the holes of the appliance, as this action can lead to electric shock.
- Do not use the appliance outdoors or in places where they are used in aerosol (spray) products. Do not operate the unit in locations with saturated oxygen atmosphere.
- Do not use the appliance if any part is damaged in any way. Inspect the unit always before using it to make sure everything is fine with him.
- Do not replace components of this device to not be exposed to unnecessary risk. This appliance does not contain any parts that can be replaced or put in another similar.
- Place the unit on a flat, stable surface. Use the unit as described.
- In the first initial use of the appliance may be paid less smoke and smell of burning. It is normal for new appliances, and will disappear after operation.
- Do not disinfect the parts of the appliance with hot water or steam at high temperature.
- Some parts of the appliance may be heated during operation. Do not allow hot surfaces to touch the skin. Use the handles and / or buttons.
- This appliance is designed for household use only.
- Always place the appliance on a hard, flat surface for maximum stability.
- Do not place the appliance near sources of heat.

- Do not let the power cord hang off the table and to touch hot surfaces.
- During operation, do not leave the appliance unattended.
- If you use an extension on the power cord, refer to the section of the wire extension cord with the power of the unit.
- Do not move the unit while it works, or as soon as you have turned off.
- Route the power cord so that there is no danger of tripping over them.

DESCRIPTION OF THE UNIT

- 1 - Unit housing
- 2 - Slot slices of bread
- 3 - Start button (controller)
- 4 - Regulator of heating
- 5 - Stop button
- 6 - Feet of the appliance



USING THE APPLIANCE

- Place the toaster on a flat, dry and stable surface.
- Plug the toaster into the power supply socket and set it to the desired heat level by the regulator.
- Press start controller down. He will remain in that position until bread slice is toast.
- Place the bread slice in the hole.
- If you want to stop the toaster before toasting is complete, press the stop button.
- If bread slice stuck in the toaster, unplug toaster from power socket, wait it to cool and then remove the bread slice.
- After baking is complete, the bread will automatically come out of the holes

Note: Upon initial use of the appliance may be paid less smoke and felt a burning smell. It is normal for new appliances, and will disappear.

HOW TO REMOVE BREADCRUMB

Your toaster comes with a removable, swing out crumb tray. This is a quick and convenient way to remove crumbs. Always ensure that the toaster is unplugged and has cooled down before removing the crumb tray. Clean the crumb tray with a damp cloth and always dry the tray properly before replacing it into the toaster.

CLEANING AND MAINTENANCE

Read all safety instructions and warnings before cleaning the appliance. For proper functioning and operation of the product should be kept clean.

- Do not immerse the appliance in water. Keep it away from water containers, showers and more. Not allow water or other liquids enter the body of the unit.
- If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance, allow it to cool.
- Always clean the appliance when it is unplugged, never when plugged in.
- Keep your device dust and fat. Clean it regularly dust.
- The device body can be clean it by wiping it with a soft, dry cloth.
- If necessary, you can dampen the cloth slightly.
- Do not clean the inside or outside with any abrasive cleaners or metal sponge as it will damage the non-stick surface.
- Before operating, all device parts must be dry.

ARTICLE: TOASTER

MODEL: EK-003



STORAGE

- If occurs any damage, and the unit does not operate normally, immediately turn it off, let it cool and take it to an authorized service center for testing and repair.
- No repairs which can be done by you!
- Attention! Do not allow the power cord to be pulled, twisted, kinked or pinched.
- Never wrap the cord tightly around the appliance. Can be damaged at the point of entry into the unit, which may cause an accident and injury.
- Inspect the cord frequently for damage or loss of its insulation.
- Store the unit in a dry place away from moisture.
- Keep product away from children. They should not play with it.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 -
GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM
BULGARIAN PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION

Article: Toaster; **Model:** EK-003

Importer: Top Troniks LTD; VAT № 130985327

Bulgaria; Sofia, P. Panayotov № 12, Store 26

ontacts: Tel.: +359 (02) 936 07 89; +359 (02) 936 00 54;

Mobile: +359 (088) 566 70 15, **E-mail:** elekom.bg@abv.bg,

Website: www.elekom.bg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΦΕΤΩΝ
- ΔΡΟΣΕΡΑ ΠΛΑΪΝΑ ΠΑΝΕΛ ΑΦΗΣ
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
- 6 ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



Ισχύς: 1300 W
Τροφοδοσία:
220-240V, 50-60 Hz

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και διατηρήστε το για περισσότερες πληροφορίες.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φυλάξτε αυτό τον εγχειρίδιο μαζί με τη συσκευή. Αν η συσκευή πωληθεί ή μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο, φροντίστε ώστε ο νέος κάτοχος να λάβει το παρόν εγχειρίδιο χρήστη. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής σας. Έχουν γραφτεί για τη δική σας ασφάλεια, καθώς και την ασφάλεια των άλλων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε στεγασμένο, κλειστό και θερμαινόμενο περιβάλλον, όπως στην κουζίνα ή σε χώρο που πληροί τις προδιαγραφές αυτές.
- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση και κυρίως ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι συμβατή με την ονομαστική ισχύ και την τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Δεν συνιστάται η χρήση αντάπτορα, πολύπριζου ή καλωδίου επέκτασης. Αν η χρήση τέτοιου εξοπλισμού είναι απαραίτητη, χρησιμοποιείτε μόνο αντάπτορες ή καλώδια επέκτασης που συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή και λεία επιφάνεια.
- Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 0-8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και πάνω υπό συνεχή επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας ή στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της είναι δυνατό να υπερθερμανθούν κατά τη χρήση. Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή αυτή, εκτός εάν βρίσκονται υπό τη συνεχή επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικα.
- Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, εάν η φρυγανιέρα καλύπτεται ή έρχεται σε επαφή με εύφλεκτα υλικά.
- Μην σκεπάζετε τη φρυγανιέρα όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μην ακουμπάτε τη συσκευή με βρεγμένα ή νοτισμένα χέρια.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της στο νερό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω/κοντά σε καυτές επιφάνειες.
- Μην αφήνεται τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται σε λειτουργία, διότι μπορεί να είναι επικίνδυνο.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στη φρυγανιέρα, όπως κουτάλια ή μαχαίρια, διότι μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε μεγάλο μεγέθους τρόφιμα στις υποδοχές της φρυγανιέρας.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή τραυματισμό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ

1. Για συντήρηση ή επισκευή εντός εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα στοιχεία της εταιρίας service που αναφέρονται στο φύλλο εγγύησης που συνοδεύει το προϊόν.
2. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή πρίζα, εάν το προϊόν δυσλειτουργεί ή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο. Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της ELEKOM ή να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της ELEKOM. Μην

επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της ELEKOM.

3. Η κακή χρήση ή παρέμβαση από το χρήστη που δεν επιτρέπονται, ακυρώνουν αυτομάτως την εγγύηση του.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 1 - Βάση
- 2 - Υποδοχές φρυγανιέρας
- 3 - Μοχλός φρυγανιέρας
- 4 - Έλεγχος ροδίσματος
- 5 - Ακύρωση
- 6 - Πόδια της συσκευής



ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Σημειώστε ότι μπορεί να υπάρχουν κατασκευαστικά υπολείμματα ή υπολειπόμενο λάδι στη φρυγανιέρα ή το θερμαντικό στοιχείο. Ενδέχεται να εκπέμπεται οσμή κατά την πρώτη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα συμβεί ξανά όταν χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα σας αρκετές φορές. Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα σας, σας προτείνουμε να το κάνετε χωρίς ψωμί.

ΦΡΥΓΑΝΙΖΟΝΤΑΣ ΨΩΜΙ

Για την αποφυγή εμπλοκής, μην χρησιμοποιείτε στη φρυγανιέρα σας θρυμματισμένες φέτες ψωμιού. Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος και το πάχος των φετών ψωμιού χωράνε εύκολα στις σχισμές της φρυγανιέρας. Παρακολουθείτε πάντα τη φρυγανιέρα σας κατά τη χρήση. Μην αφήνετε ποτέ τη φρυγανιέρα χωρίς επίτηρηση.

1. Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα.
2. Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό περιτύλιγμα πριν βάλετε το ψωμί στη φρυγανιέρα.
3. Τοποθετήστε 1 ή 2 φέτες ψωμί στις υποδοχές ψωμιού.
 - Για βέλτιστο ρόδισμα, τοποθετείτε πάντα το ψωμί όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κέντρο των υποδοχών.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος για τα ψίχουλα έχει τοποθετηθεί πλήρως πριν τη χρήση.
 - Αποφύγετε το φρυγάνισμα τροφών με εξαιρετικά υγρά συστατικά όπως το βούτυρο.
 - Η υποδοχή ψωμιού είναι κατάλληλη μόνο για φρυγάνισμα κανονικών φετών ψωμιού.
 - Μην φρυγανίζετε ψωμί ακανόνιστου μεγέθους.
4. Επιλέξτε το επίπεδο ροδίσματος περιστρέφοντας το στοιχείο Browning Control (Έλεγχος ροδίσματος). Υπάρχουν 6 ρυθμίσεις.
 - Επιλέξτε μια χαμηλότερη θέση (δηλ. 1 ή 2) για ελαφρύ ρόδισμα, ειδικά για το φρυγάνισμα μόνο μιας φέτας ή για ξερό ψωμί. Σημειώστε ότι το χρώμα ροδίσματος μιας φέτας θα είναι πιο σκούρο από αυτό για δύο φέτες στο ίδιο επίπεδο.
 - Σημειώστε ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ροδίσματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να καεί το φρυγανισμένο ψωμί.
 - Εάν έχετε φρυγανίσει ήδη ψωμί, τα στοιχεία της φρυγανιέρας α είναι καυτά, οπότε όταν βάζετε περισσότερο ψωμί στη φρυγανιέρα αυτό μπορεί να ροδίσει γρηγορότερα από τις πρώτες φέτες, ακόμα κι αν το στοιχείο Browning Control (Έλεγχος ροδίσματος) έχει ρυθμιστεί στο ίδιο επίπεδο.
5. Χαμηλώστε τον μοχλό ροδίσματος μέχρι να σταθεροποιηθεί στη θέση του. Η φρυγανιέρα θα λειτουργήσει αμέσως.
 - Ο μοχλός ροδίσματος στην κάτω θέση μπορεί να ασφαλίσει στην κάτω θέση μόνο όταν η φρυγανιέρα είναι συνδεδεμένη με την τροφοδοσία.
 - Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φρυγανίσματος, μπορείτε να παρατηρείτε το χρώμα φρυγανίσματος. Πατήστε το κουμπί Cancel (Ακύρωση) για να ακυρώσετε τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή εάν είστε ικανοποιημένοι με το χρώμα.

ΕΙΔΟΣ: ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ: ΕΚ-003



6. Μόλις φρυγανιστεί το ψωμί στο προκαθορισμένο επίπεδο ροδίσματος, ο μοχλός ροδίσματος θα ανέβει αυτόματα που σημαίνει ότι το φρυγανισμένο ψωμί σας είναι έτοιμο.

Καθαρισμός κομματιού μπλοκαρισμένου ψωμιού

1. Αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα κύριου ρεύματος.
2. Αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει εντελώς.
3. Απομακρύνετε απαλά την εμπλοκή με μη μεταλλικό αντικείμενο, για παράδειγμα τη λαβή μιας ξύλινης κουτάλας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεστε σε επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία, καθώς ενδέχεται να τα καταστρέψετε. Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα κύριου ρεύματος και αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή διαλύτες, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο περίβλημα. Το σώμα της φρυγανιέρας θα πρέπει να καθαριστεί χρησιμοποιώντας νωπό πανί με ζεστό νερό. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα επιτρέψετε να εισχωρήσει νερό στα χειριστήρια ή τα στοιχεία θέρμανσης.

Όταν η φρυγανιέρα είναι εκτός χρήσης, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να τυλιχθεί κάτω από το κάτω μέρος της φρυγανιέρας.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και τραυματισμό ανθρώπων. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξειδικευμένο σημείο για ανακύκλωση.



Είδος: ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ; Μοντέλο: ΕΚ-003

Εισαγωγέας: Top Tronix Ltd .; UIC αρ. 130985327

Βουλγαρία; Σοφία, οδός «Π. Παναγιότοφ» αρ.12, Αποθήκη 26

Για τις επαφές: τηλ. (02) 936 07 89; (02) 936 00 54, (088) 566 70 15

e-mail: elekom.bg@abv.bg, ιστοσελίδα: www.elekom.bg