

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- ДЪЛБОКИ ПЛОЧИ С НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ
- ТЕРМОРЕГУЛАТОР: 5 СТЕПЕНИ НА НАГРЯВАНЕ
- БЪРЗО ЗАГРЯВАНЕ, БЪРЗО

- ОХЛАЖДАНЕ
- ДВОЕН СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР
- ТОПЛОИЗОЛИРАНА ДРЪЖКА
- ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА
- БЪРЗО И ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ



Мощност: 900 W
Захранване:
220-240V, 50-60Hz

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

АРТИКУЛ: УРЕД ЗА ГОФРЕТИ

МОДЕЛ: ЕК-9813



ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Пазете настоящата инструкция за допълнителни справки в бъдеще. Спазването на изискванията в нея ще осигурят Вашата безопасност и правилната функционалност на уреда. Това е едно от задължителните гаранционни условия. Ние не поемаме гаранция и отговорност за повреди и щети причинени от неспазване на изискванията в настоящата инструкция. Ако, предадете този уред на трета страна, трябва да връчите и това ръководство за употреба.

Когато използвате някакъв електроуред — особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително в тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Изключвайте електроуред от контакта, преди да го почистите.
- Изключвайте електроуред от контакта, след като сте свършили работа с него.
- Никога не оставяйте уреда на място, от където може да падне или да попадне в мивка.
- Не го потапяйте във вода или други течности. Не го оставяйте на влажни места.
- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
- Не работете с уреда с мокри ръце или застанали върху мокър под. Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато включен в мрежа.
- Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство. Включвайте уреда само в заземени контакти.
- Никога не оставяйте електроуред на място, от където може да падне и да се повреди.
- Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

- Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел и щепсела.
- Ако, захранващия кабел или щепсела се повреди, той трябва да бъде заменен от
- Никога не пускайте и не пхайте предмети в отворите на уреда, тъй като това действие може да доведе до поражение от електрически ток.
- Не използвайте уреда на открито или на места, където са използвани аерозолни продукти. Не работете с уреда на места с наситена кислородна атмосфера.
- Този уред е предназначен за използване в домакинството и за подобна употреба като:
 - в помещения за кухненския персонал в магазини, офиси и подобна работна среда;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прекарвайте кабелите по безопасен начин, така че да не се спъвате в тях.
- Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за кабела.
- Включвайте щепсела в лесно достъпен контакт, така че в случай на авария, уредът да може да изключи незабавно от електрическата мрежа.
- Изваждайте щепсела от контакта, когато искате напълно да изключите уреда.
- Уредът, е под напрежение, когато се свърже с електрическата мрежа.
- Ако кабелът прегрее, спрете използването на уреда и извадете щепсела от контакта.
- Не ползвайте уреда, ако някоя от частите му е повредена по някакъв начин. Проверявайте уреда винаги преди да започнете да го ползвате, за да сте сигурни, че всичко с него е наред.
- Не подменяйте компонентите на този уред, за да не се излагате на измислен риск. Този уред не съдържа части, които могат да бъдат заменени или поставяни в друг подобен.
- Зобранено е дезинфекциране на частите на уреда с вряла вода или пара с висока температура.
- По време на работа на уреда, никога не оставяйте уреда без наблюдение.
- Този уред не се управлява от таймер или дистанционно управление.

Уредът е предназначен само за домашна употреба!

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

- 1 - Капак на уреда
- 2 - Двоен светлинен индикатор
- 3 - Терморегулатор с 6 степени
- 4 - Неплъзгащи крачета



РАБОТА С УРЕДА

- Разпаковайте внимателно уреда. Проверете дали всички части на уреда са налични.
- Отстранете всички части на опаковката (картони, пликчета и други).
- Огледайте внимателно уреда за видими транспортни или фабрични повреди.
- Огледайте захранващия кабел за нарушаване на изолацията му.
- Поставете уреда върху стабилна и равна повърхност. Не го поставяйте върху стъклени или върху фино обработени и лакирани дървени повърхности.
- Оставете достатъчно място около уреда - отгоре около 50см, отстрани по 5см отвсякъде.
- При първоначалното използване на уреда, може да се отдели малко дим и да се усети миризма на изгоряло. Това е нормално за нови електроуреди, и ще изчезне след извесна работа на уреда.

ПЕЧЕНЕ НА ГОФРЕТИ

1. Загрейте уреда при затворен капак. За целта включете щепсела в контакта и завъртете регулировъчното копче на позиция 3. Колкото по-надясно въртите ключа за регулиране, толкова повече се изпичат вафлите.
2. Щом зеленият индикатор за режима на работа светне, уредът е нагорещен!
 - Намажете леко горещите повърхности за печене с годни за печене масло, маргарин или олио. Така ще постигнете по-добър резултат от печенето и вафлата ще се отдели по-лесно от повърхностите за печене.
 - Разпределете тестото равномерно върху долните повърхности за печене. За да

5 - Дълбоки плочи с незалепащо покритие



определите правилната температура, напълнете тестото така, че да се докосва леко ръба на повърхността за печене. Ако е необходимо прибавете повече тесто или намалете количеството на тестото при изпичане на следващите вафли. Внимавайте тестото да не изтича извън повърхностите за печене. Затворете капака.

- Най-рано след 2 минути можете да отворите капака, за да контролирате резултата. Прекалено ранното отваряне би разкъсало гофретата. Гофретите са изпечени след около 3 минути.

Тъй като идеалната степен на препичане зависи много от личния вкус и вида на тестото, времето за изпичане може да варира.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Прочетете всички инструкции за безопасност и предупреждения, преди да почистите уреда. За правилното функциониране и действие, този продукт трябва да се поддържа чист.

- Не потапяйте уреда във вода. Пазете я далеч от съдове с вода, душеве и други. Не позволявайте вода или друга течност да проникне в тялото на уреда.
- При загорели остатъци от печенето: В никакъв случай не използвайте твърди предмети. С тях може да се повреди покритието на повърхностите за печене на гофрети.
- По-добре поставете мокра кърпа за миене върху загорелите остатъци, за да се разменат.
- Ако възникне необходимост от почистване, изключете уреда, оставете го да охладни.
- Винаги почиствайте уреда, когато е изключен от

АРТИКУЛ: УРЕД ЗА ГОФРЕТИ

МОДЕЛ: ЕК-9813



контакта, никога, когато е включен.

- Пазете уреда го от прах и мазнини. Почиствайте го редовно от прах.
- Тялото на уреда може да го почистите, като го избършете с мека и суха кърпа.
- Ако се налага, може леко да навлажните кърпата.
- За да отстраните упоритите зацапвания или остатъците от храна, използвайте найлонова четка или друг прибор предназначен за незалепащи повърхности.

СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА

- Ако, възникне каквато и да е повреда, и уреда не работи нормално незабавно го изключете, оставете го да изстине и го занесете в сторизиран сервизен център за тестване и ремонт.
- Няма ремонтни работи, които могат да бъдат извършени от вас!
- Внимание! Не позволявайте захранващия кабел да бъде изтеглен, усукван, прегъван или притискан.
- Никога не навивайте захранващия кабел плътно около уреда. Може да бъде повреден в точката на влизане в уреда, което може да предизвика инцидент и нараняване.
- Проверявайте често кабела за повреди или нарушаване на изолационното му



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



Всички уреди с марка ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство.
ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007- Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Артикул: Гофретник; **Модел:** ЕК-9813; **Вносител:** Топ Троникс ООД; ЕИК № 130985327
България; София, ул. П. Панайотов № 12, склад 26
За контакти: тел.: (02) 936 07 89; (02) 936 00 54; моб.: (088) 566 70 15, e-mail: elekom.bg@abv.bg,
www.elekom.bg

INSTRUCTION MANUAL

- DEEP PLATES WITH NON-STICK SURFACE COATING
- THERMO-CONTROL: 5 LEVELS OF HEAT
- QUICKLY HEAT UP AND COOL DOWN
- PILOT LIGHT, READY LIGHT
- COOL TOUCH HANDLE
- EASY TO USE
- QUICKLY AND EASY CLEANING



Power: 900 W
Power Supply:
220-240V, 50-60Hz

BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTION CAREFULLY!

ARTICLE: WAFFLE MAKER

MODEL: EK-9813



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using any electrical appliance, especially if it occurs in the presence of children, basic safety precautions should always be followed, including those listed below:

- Keep the appliance out of the water! Do not use near or over water, near bathtubs, showers, pools, basins or other vessels containing water.
- Unplug the appliance from the wall outlet before cleaning.
- Unplug the appliance from the wall outlet after you have finished working with it.
- Never leave the unit in a place where it can fall or fall into the sink.
- Do not immerse in water or other liquids. Leave it in a humid place.
- Do not touch the appliance that has fallen into water. Disconnect it from the socket.
- Do not operate with wet hands or standing on a wet floor. Do not touch the plug with wet hands.
- The appliance must not be left unattended when on a network.
- Keep the unit out of reach of children! Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Ensure that the supply voltage corresponds to your power network that the appliance or as described in this manual. Only connect the appliance grounded contacts.
- Never leave the appliance in a place where it can fall and be damaged.
- Use this appliance only for its intended purpose by following exactly instruction. Do not use accessories or attachments that are not recommended or provided by the manufacturer.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and training, unless they have supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Regularly check the condition of the power cord and plug.
- If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by the importer, its service agent or a person with appropriate qualifications, to

avoid danger. Do not disassemble the unit and fix it yourself.

- Protect the power cord from contact with hot surfaces and sharp objects.
- Do not pull, bend and wrap the cord around the appliance.
- Do not extend the power cord of the appliance.
- Do not leave unattended when the appliance is used by, on, or near children or invalids.
- Do not use this product if you feel sleepy.

ADDITIONAL SAFETY ADVICES

- Route cables in a safe manner so as not to stumble in them.
- Do not unplug by pulling on cord.
- Connect the power plug to an easily accessible socket so that in case of an accident, the device can immediately turn off the power supply.
- Remove the plug from the socket when you want to completely turn the unit off.
- The unit is under pressure when connected to the mains.
- If the cord overheated, stop using the appliance and unplug it.
- Do not use the appliance if any part is damaged in any way. Inspect the unit always before using it to make sure everything is fine with him.
- Do not replace components of this device to not be exposed to unnecessary risk. This appliance does not contain any parts that can be replaced or put in another similar.
- Do not disinfect the parts of the appliance with hot water or steam at high temperature.
- During operation of the device, never leave the unit unattended.
- This appliance is not controlled by timer or remote control.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not place the device near gas and electric heating and a cooking ovens. Otherwise, the thermostat may not work properly.
- Be extremely cautious when it is still hot.
- Plug the appliance into consistent with the power of this unit.

DESCRIPTION OF THE UNIT



1 - Device cover

2 - Double light Indicator

3 - Control knob

4 - Non slip feet

5 - Deep non-stick plates

PREPARATION AND USE OF APPLIANCES

- Unpack carefully. Check that all parts of the device are available.
- Remove all parts of the packaging material (cardboard, bags, etc.).
- Inspect the device for visible transport or factory damage.
- Inspect the power cord for violation of its insulation.
- Place the appliance on a stable, level surface. Do not place it on glass or on finely processed and polished wood surfaces.
- Leave enough space around the unit - top about 50 cm, 5 cm by side everywhere.
- Upon initial use of the appliance may be paid less smoke and felt a burning smell. It is normal for new appliances, and will disappear.
- When using the appliance for the first time, wipe the non-stick cooking surfaces with a damp cloth and dry. Do not use abrasive cleaners and cloths, as this will damage the cooking surface.
- The device body can be wiped clean with a damp cloth.

BAKING WAFFLES

1. Heat the appliance with the lid closed. For this, insert the plug into a mains power socket and turn the control knob to position 3. The further you turn

the control knob to the right, the darker the waffles will be after baking.

2. As soon as the green operation lamp wglows, the appliance is hot!

- Grease the hot baking surfaces lightly with butter, margarine or oil that is suitable for baking. By doing this you will achieve better baking results and the waffle can be more easily lifted from the baking surfaces.

- Spread the batter evenly across the bottom baking surface. To determine the correct amount of batter, fill it with batter until the batter lightly touches the edge of the baking area. If necessary, increase or decrease the amount of batter used in the next waffle. Ensure that the batter does not run over the edge of the baking surface. Now close the lid.

- You can open the lid to check the baking result after 2 minutes at the earliest. Opening the lid earlier will only tear the waffle.

- The waffles are ready after about 3 minutes. As the ideal level of browning is wholly dependent on personal taste and the constituency of the batter, the baking time can vary: Therefore, bake the waffles until your own desired level of browning has been achieved.

ARTICLE: WAFFLE MAKER

MODEL: EK-9813



CLEANING AND CARE

- Do not immerse the appliance in water. Keep it away from water containers, showers and more. Not allow water or other liquids enter the body of the unit.
- If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance, allow it to cool.
- Винаги почиствайте уреда, когато е изключен от контакта, никога, когато е включен.
- Keep your device dust and fat. Clean it regularly dust.
- The device body can and be clean it by wiping it with a soft, dry cloth.
- If necessary, you can dampen the cloth slightly.
- To remove stubborn smudges or waste food, use a nylon brush or other device designed for non-stick surfaces.
- Never open the casing of the appliance. There are no user-serviceable elements inside. When the casing is open, there is the risk of receiving a fatal electrical shock. Before cleaning the appliance, remove the power plug from the wall socket and allow the device to cool down completely.
- First of all, clean the baking surfaces with a dry paper towel to soak up the grease residue.
- Then clean all surfaces and the power cable with a lightly moistened dish cloth. Always dry the appliance well before using it again.
- Do not use detergents or solvents. These could not only cause damage to the appliance, they can also leave traces that could be baked into the next waffles.

STORAGE

- Allow the appliance to cool down completely before putting it into storage.
- Wind the power cable around the retainer at the base of the appliance.
- Store the appliance in a dry location.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 -
GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM
BULGARIAN PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION

Article: Waffle Maker; **Model:** EK-9813

Importer: Top Troniks LTD; VAT № 130985327
Bulgaria; Sofia, P. Panayotov № 12, Store 26

ontacts: Тел.: +359 (02) 936 07 89; +359 (02) 936 00 54;

Mobile: +359 (088) 566 70 15, **E-mail:** elekom.bg@abv.bg,

Website: www.elekom.bg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
- ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΠΛΟΥ ΦΩΤΟΣ
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - 5
- ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗ
- ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΦΩΣ, ΕΤΟΙΜΟ ΦΩΣ



Ισχύς: 900 W
Τροφοδοσία:
220-240V, 50-60 Hz

ΕΙΔΟΣ: ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΒΑΦΛΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-9813



ΥΠΟΔΕΙΞΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την αποφυγή κινδύνου θανάτου μέσω ηλεκτροπληξίας:

- Βεβαιώστε ότι η συσκευή δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με νερό, όσο το βύσμα δικτύου βρίσκεται στην πρίζα, κυρίως όταν τη χρησιμοποιείτε σε μια κουζίνα κοντά σε νεροχύτη.
- Να προσέχετε το καλώδιο τροφοδοσίας να μην βρέχεται ή να μην υγραίνεται ποτέ κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Να το οδηγήσετε έτσι, ώστε να μην υφίσταται περίπτωση να μαγκωθεί ή να υποστεί άλλου είδους ζημιά.
- Τα βύσματα ή καλώδια δικτύου με βλάβη πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως από εξουσιοδοτημένο ειδικό προσωπικό ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι.
- Τραβάτε πάντα μετά τη χρήση το βύσμα από την πρίζα. Η απενεργοποίηση από μόνη της δεν αρκεί διότι συνεχίζει να υπάρχει τάση δικτύου στη συσκευή, όσο το βύσμα είναι στην πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό τηλεχειριστήριο για να λειτουργήσετε τη συσκευή.

Προς αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς και τραυματισμού:

- Τα τμήματα της συσκευής ίσως είναι καυτά κατά τη λειτουργία, για αυτό πιάνετε μόνο τη λαβή χειρός. Ακόμα και το κουμπί ρυθμιστή μπορεί μετά κάποια διάρκεια λειτουργίας να είναι καυτό - γι' αυτό φοράτε καλύτερα γάντια κουζίνας.
- Τα προϊόντα ψησίματος μπορεί να καούν! Για το λόγο αυτό ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από εύφλεκτα αντικείμενα, κυρίως όχι κάτω από εύφλεκτες κουρτίνες.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίτηρηση.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα

(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες φυσικές αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή με έλλειψη γνώσεων, εκτός εάν επιτηρούνται μέσω ενός υπεύθυνου ατόμου για την ασφάλειά τους ή εάν έχουν λάβει υποδείξεις για το πως χρησιμοποιείται η συσκευή. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

- Κατά το άνοιγμα του καλύμματος ίσως εκρύγουν πολύ καυτοί ατμοί. Για αυτό φοράτε καλύτερα κατά το άνοιγμα, γάντια για κατασάρδες.
- Αυτή η συσκευή προβλέπεται για το ψήσιμο βάφλας για την οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται για την ετοιμασία άλλων τροφίμων και για τη χρήση σε επαγγελματικά ή βιομηχανικά πεδία.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΑΦΛΙΕΡΑΣ

- Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή, το βύσμα και το καλώδιο δικτύου είναι σε άψογη κατάσταση και ότι όλα τα υλικά συσκευασίας έχουν απομακρυνθεί από τη συσκευή.
- Λιπάνετε τις επιφάνειες ψησίματος ελαφρά με ένα ενδεδειγμένο για ψήσιμο βούτυρο, μαργαρίνη ή λάδι. Με αυτό τον τρόπο διαλύονται καλύτερα ενδεχόμενα υπολείμματα προερχόμενα από την κατασκευή της συσκευής και τα οποία βρίσκονται επάνω στις επιφάνειες ψησίματος.
- Σημείωση: Κατά την πρώτη χρήση μπορεί λόγω υπολειμμάτων από την κατασκευή να δημιουργηθεί μια ελαφριά οσμή (ίσως και ελάχιστη δημιουργία καπνού). Αυτή είναι συνηθισμένη και χάνεται μετά από μικρό χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε φροντίστε για επαρκή αερισμό. Ανοίξτε π.χ. ένα παράθυρο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ



- 1 - Κάλυμμα της συσκευής
- 2 - Λυχνία λειτουργίας (κόκκινη / πράσινη)

- 3 - Κουμπί ρυθμιστή
- 4 - Αντίθετα πόδια
- 5 - Βαθιά μη κολλητικές πλάκες



1. Για αυτό εισάγετε το βύσμα δικτύου στην πρίζα και περιστρέψτε το κουμπί ρυθμιστή ρεντελώς προς τα δεξιά.
 2. Η κόκκινη λυχνία λειτουργίας νανάβει, όσο το φως βρισκεται στην πρίζα. Η πράσινη λυχνία λειτουργίας νανάβει, μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- Τραβήξτε πάλι το βύσμα και αφήστε τη συσκευή ανοιχτή για να κρυσώσει.

ΠΩΣ ΨΗΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΦΛΕΣ

Εφόσον έχετε ετοιμάσει μια κατάλληλη ζύμη για τη βαφλιέρα σύμφωνα με το βιβλίο σας συνταγών:

1. Ζεσταίνετε τη συσκευή με κλειστό κάλυμμα. Για αυτό εισάγετε το βύσμα στην πρίζα και περιστρέψτε το κουμπί ρυθμιστή ροτή θέση 3. Όσο πιο πέρα περιστρέψετε το κουμπί ρυθμιστή προς τα δεξιά, τόσο πιο σκουρόχρωμες γίνονται οι βάφλες κατά το ψήσιμο.
2. Μόλις ανάψει η πράσινη λυχνία λειτουργίας, τότε η συσκευή είναι καυτή!
 - Λιπάνετε τις καυτές επιφάνειες ψησίματος ελαφρά με ένα ενδεδειγμένο για ψήσιμο βούτυρο, μαργαρίνη ή λάδι. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα ψησίματος και οι βάφλες αποκολλούνται ευκολότερα από τις επιφάνειες ψησίματος.
 - Μοιράζετε τη ζύμη ομοιόμορφα στην κάτω επιφάνεια ψησίματος. Για να καθορίσετε τη σωστή ποσότητα ζύμης, γεμίστε με τόση ζύμη ώστε να φτάνει πριν το άκρο της επιφάνειας ψησίματος. Εάν απαιτείται αυξήστε ή μειώστε την ποσότητα ζύμης στην επόμενη βάφλα. Προσέξτε ώστε η ζύμη να μην φεύγει έξω από τα άκρα της επιφάνειας ψησίματος. Κλείστε το κάλυμμα.
 - Μετά από το ωριότερο 2 λεπτά μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι για να ελέγξετε το αποτέλεσμα του ψησίματος. Ένα πρόωρο άνοιγμα θα σκίσει τη βάφλα.
 - Οι βάφλες είναι έτοιμες περίπου μετά από 3 λεπτά.
 - Επειδή ο ιδανικός βαθμός ροδίσματος εξαρτάται κατά πολύ από την προσωπική σας γεύση και από το είδος της ζύμης, μπορεί ο χρόνος ψησίματος να ποικίλει: Γ' αυτό ψήνετε τις βάφλες τόσο έως επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός ροδίσματος.
 - Προσέξτε κατά την απομάκρυνση των βαφλών ώστε να μην καταστραφεί κατά λάθος η επιστροφή των επιφανειών ψησίματος. Σε άλλη περίπτωση δεν θα διαλύονται εκεί καλά

οι βάφλες.

- Μην βάζετε τότε νέα ζύμη επάνω στις επιφάνειες ψησίματος, διότι αυτές οι θερμοκρασίες ενδείκνυνται μόνο για ζέσταμα αλλά ωστόσο όχι για ψήσιμο.
- Μετά την τελευταία βάφλα, τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυσώσει ανοιγμένη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Προσοχή! Μην ανοίγετε το κάλυμμα της συσκευής. Δεν υπάρχουν στοιχεία χειρισμού στο εσωτερικό της.

Σε ανοιχτή επικάλυψη ίσως υπάρξει κίνδυνος ζωής μέσω ηλεκτροπληξίας. Προτού καθαρίσετε τη συσκευή αποσυνδέστε πρώτα το φως από την πρίζα και αφήστε την να κρυσώσει. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.

• Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τμήματα συσκευής να βυθίζονται σε νερό ή άλλα υγρά! Εδώ μπορεί να υπάρξει κίνδυνος ζωής από ηλεκτροπληξία όταν σε εκ νέου λειτουργία φτάσουν υπολείμματα υγρών σε τμήματα με τάση.

• Καθαρίζετε τις επιφάνειες ψησίματος μετά τη χρήση πρώτα με ένα στεγνό χαρτί κουζίνας ώστε να απορροφήσετε τα υπολείμματα λίπους.

• Μετά καθαρίζετε όλες τις επιφάνειες και το καλώδιο δικτύου με ένα ελαφρά υγρό πανί καθαρισμού. Στεγνώστε τη συσκευή καλά πριν τη χρησιμοποιήσετε εκ νέου.

• Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλυτικά μέσα. Αυτά μπορούν όχι μόνο να οδηγήσουν σε βλάβες στη συσκευή αλλά και να αφήσουν υπολείμματα στις επόμενες βάφλες.

Σε υπόλοιπα που έχουν ψηθεί πολύ:

• Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε ως βοήθεια σκληρά αντικείμενα. Έτσι μπορεί να καταστραφεί η επιστροφή των επιφανειών βαφλών.

• Καλύτερα τοποθετείτε ένα βρεγμένο πανί καθαρισμού στα ξεροψημένα υπολείμματα ώστε να τα μαλακώσετε.

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ

Αφήστε πρώτα τη συσκευή να κρυσώσει εντελώς, πριν την απομακρύνετε σε άλλη θέση. Τυλίξτε το καλώδιο δικτύου γύρω από το στηρίγμα κάτω από τη βάση συσκευής. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό σημείο.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και τραυματισμό ανθρώπων. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξειδικευμένο σημείο για ανακύκλωση.



Είδος: ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΒΑΦΛΕΣ ; Μοντέλο: EK-9813

Εισαγωγέας: Top Tronix Ltd ; UIC αρ. 130985327

Βουλγαρία; Σοφία, οδός «Π. Παναγιότοφ» αρ.12, Αποθήκη 26

Για τις επαφές: τηλ. (02) 936 07 89; (02) 936 00 54, (088) 566 70 15

e-mail: elekom.bg@abv.bg, ιστοσελίδα: www.elekom.bg