


ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Дръжка дълга (за през рамо)
2. Антена
3. Бутон вкл./ изкл./ фенер.
4. USB - жак
5. SD - карта слот
6. Светлинен индикатор
7. Предходен канал/ песен
8. Пауза/ Начало
9. Следваща песен/ канал
10. Избор на радио честота / вкл. Блутут (USB позиция)
11. Копче вкл./ изкл / усилване и намаляване на звука

НАСТРОЙКА И РАБОТА

- 1) Плъзнете за да включите радиото (3).
- 2) Изберете подходящата за вас сила на звука от копчето за контрол на звука (11)
- 3) Завъртете бутона за избор на честота, към желаната от вас, може да следите избора си на прозрачното за зададена честота.

4) Настройте антената, за перфектен звук на избраната радио честота и радиоканал. При избор на FM, SW вълни, използвайте антената за по-добро предаване на радио канала.

- 5) Когато не слушате радиото, моля изключете от бутона. (3)

USB/ SD ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

- 1) Четецът, който използвате трябва да бъде макс. 8 GB
- 2) Устройството автоматично възпроизвежда от първото устройство, което сте включили USB/ SD
- 3) След като сте сложили четецът, който желаете, включете

устройството (3).

- 4) Използвайте бутон за контрол на звука, избирайте следваща или предходна песен с бутоните (7) и (8)

BLUETOOTH СВЪРЗВАНЕ

Включете устройството, плъзнете към режим USB ще чуете звук „Bluetooth mode“, включете режим Блутут на телефона си, или избраното устройство, намерете продуктивния номер ID: **RS-211UBT**, при успешно свързване ще чуете звук „бийл“. Използвайте бутони за избор на следваща предходна песен, ако желаете да спрете свързването, изключете Bluetooth функцията на телефона си.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Захранващ източник:
DC: 3 V (1.5Vx2) UM-1
Честотен диапазон:
FM 88-108 MHz, MW 530 - 1600kHz,
SW 8.0 - 18.0 MHz

ВАЖНО! Винаги изваждайте батериите, ако не използвате устройството, за да избегнете всякакъв вид неизправност или повреда.

Важно: Не оставяйте устройството постоянно включено в захранващата мрежа.



Този знак е предупредителен. Той алармира за наличие на "опасно напрежение" някъде в уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР
НЕ ОТВАРИЯТЕ**

Предупреждение за да намалите риска от токов удар, не махайте задния капак. Няма части, които можете да замените сами, обърнете се към квалифициран техник.



Този знак е предупредителен. Той алармира за необходимост от специални инструкции относно уреда.

ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този уред на дъжд или влага. Уредът, не трябва да се излага на капки или пръскане с вода. Предмети пълни с течности, като например вази, трябва да не се поставят върху уреда.