


ИЗТОЧНИК НА ЗАХРАНВАНЕ

АС: включване в ел. захранване

Включете кабела в изхода (фиг. 1), а другият край в



фиг. 1
Не прегъвайте кабела и не го включвайте нагънат.



DC: Работа с батериите

Радиоапарата може да работи с батерии, които трябва да поставите в показаната посока, в отделението за батерии. След като поставите батериите, затворете капака.

ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛИТЕ

1. Антена
2. Дръжка
3. Дисплей на избраните честоти
4. Жак за USB/ Избор на радиовълни
5. Регулиране на честотата
6. Захранващ кабел
7. Високоговорител
8. Бутон „Начало/ Пауза“
9. Бутон предходна песен/ канал
10. Бутон следваща песен/ канал
11. Бутон за запис/ Изтриване
12. Бутон запис/ MP3
13. Отделение за батерии
14. Аудио св. индикатор
15. Контрол на звука/ Вкл./ Изкл.
16. Жак за слушалки
17. USB слот
18. SD/ MMC карта слот
19. TF карта слот

АНТЕНА

FM ОБХВАТ - УЛТРАКЪСИ ВЪЛНИ: Издърпайте телескопичната антена и регулирайте дължината и ъгъла ѝ за оптимално приемане.
MW ОБХВАТ - СРЕДНИ ВЪЛНИ: Чувствителната феритна антена в тялото осигурява отлично приемане на MW в повечето райони с оптимално приемане, завъртете антената в посоката, в която получавате най-добри резултати, тъй като феритната антена е насочена.
SW ОБХВАТ - КЪСИ ВЪЛНИ: Разпънете докрай телескопичната антена и я насочете строго вертикално.

BLUETOOTH СВЪРЗВАНЕ

BLUETOOTH функция:

- 1) Свързване: Преместете/ плъзнете бутон „USB“/ BT“, устройството ще превключи на режим BLUETOOTH, чува се звук за свързване.
- 2) Включването към друго съвместимо у-во (моб. телефон, компютър и др.) става след включване на BLUETOOTH функция, намирате името на продукта RS-7360UAR, при успешно свързване ще чуете звук „бийп“.
- 3) При неуспешно свързване, изключете устройството и повторете стъпки 1) и 2)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Захранващ източник:

AC: 220-240V, 50/60Hz

DC: 6V (UM-1) X 4

Честотен диапазон:

FM 87-108 MHz, MW 520 - 1710 KHz,

SW1 2.3 - 10 MHz

SW2 10.0 - 22.0 MHz

Консумация на мощност: 4,5 W

* Не допускате изпръскване или потапяне на апарата във вода.

* Не поставяйте върху апарата предмети съдържащи вода, като например вази.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

1. Завъртете копчето за контрол на звука (15), за да включите радиото. Въртете по часовниковата стрелка. Изберете силата на звука, според вашите предпочитания.
2. Изберете честотата и радиоканал, които желаете, като плъзнете копчето за избор на радиоканал. - Завъртете копчето за намиране на най-добре честота на радиоканала, използвайте антената.
3. За да изключите радиото завъртете копчето за контрол на звука в обратна на часовниковата стрелка посока.
4. **НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСОВНИКА** - Натиснете бутон (USB режим), дълго натискане на бутон PLAY/ PAUSE. За да настроите часовника, натиснете PREVIEW / NEXT. Бележка: Натиснете PLAY/ PAUSE еднократно за настройка на минутите, двукратно за настройка на часа. две последователни натискания, за да излезете от този режим.
5. **Настройване на АЛАРМА** на часовника: Натиснете бутон (USB режим), дълго натискане на бутон PLAY/ PAUSE, превключете на ALARM режим. Повторете стъпките за настройка на час. Натиснете PLAY/ PAUSE еднократно, за да излезете от този режим.
6. **MP3:** Натиснете бутон (USB режим). Поставете SD/

БЕЛЕЖКИ

Този радиоапарат е високо-технологичен продукт с деликатна конструкция. Моля, използвайте го внимателно. За по-добра работа и поддръжка, моля, следвайте инструкциите по-долу.

1. За да осигурите нормалната работа при възпроизвеждане на музика, преди да включите апарата с регулатора на силата на звука, моля, уверете се, че превключвателят за USB/избор на радиочестотна лента е на позиция USB и, че има поставен диск с памет под формата на SD карта.
2. По време на работа, моля, не поставяйте или изваждайте външната памет или SD картата, без да изключите апарата с помощта на регулатора на силата на звука. В противен случай, това може да доведе до неочаквани конфликти или повреда.
3. Когато използвате външна памет или SD карта с голям капацитет е нормално радиоапаратът да се стартира малко по-бавно.
4. Моля, не поставяйте или използвайте радиоапарата в прашина или замърсена среда. При работа при подобни условия, има вероятност устройствата да се повредят.
5. Моля, не излагайте радиоапарата на високи температури. Високата температура ще скъси живота на

Важно: Не оставяйте радиото постоянно включено в захранващата мрежа.

 <p>Този знак е предупредителен. Той алармира за наличие на "опасно напрежение" някъде в уреда.</p>	<p>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР НЕ ОТВАРЯЙТЕ</p> <p>Предупреждение за да намалите риска от токов удар, не махайте задния капак. Няма части, които можете да замените сами, обърнете се към квалифициран техник.</p>	 <p>Този знак е предупредителен. Той алармира за необходимост от специални инструкции относно уреда.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този уред на дъжд или влага. Уредът, не трябва да се излага на капки или пръскане с вода. Предмети пълни с течности, като например вази, трябва да не се поставят върху уреда.

USB в слота, използвайте бутон PREVIEW/ NEXT за избор на песен.

7. **ЗАПИС/ REC:** 1) Външно записване: Натиснете на USB режим, поставете SD/ USB в слота **9. BAND** - Настройка на вълните. Натиснете бутон REC/ DEL, докато на дисплея се получи индикация REC/MP3, това означава, че записа е стартиран. За паузиране - натиснете „P.P / SCAN, за спиране на запис натиснете REC/MP3. За да чуете записа, който сте направили натиснете бутон REC/ DEL.
- 2) Запис от радиото: Натиснете бутон за избор на честота FM/ MW/ SW, изберете радиоканала от който искате да записвате, поставете SD карта/ USB. Натиснете бутон REC/ DEL, когато на дисплея се получи индикация REC записа е стартиран, за паузиране натиснете PAUSE/ PLAY, за да чуете записа натиснете бутон USB.
8. **MP3/ Записан файл/ включване и изтриване** - Натиснете на USB режим, поставете SD/ USB със записания файл в слота SD/ USB. Натиснете MP3/ REC, за да включите избрания файл, записан или MP3. Когато на дисплея се появи индикация REC, записания файл се възпроизвежда, ако няма такава индикация MP3 файла се възпроизвежда. Може да изтриете съдържанието на файла с дълго натискане на бутон REC/ DEL за 5 сек. Забележка: MP3 файл, не може да бъде изтрит, само записан.

електронните устройства, ще повреди батериите и ще деформира или стопи пластмасовите части.

6. Моля, не излагайте радиоапарата на ниски температури. При такива условия има вероятност външните компоненти да поемат влага от въздуха. Когато по-късно преместите радиоапарата на стойна температура, натрупаната влага ще повреди електронната платка.
7. Не се опитвайте да разглобите радиоапарата. Неправилната работа от страна на непрофесионалисти може да повреди устройството.
8. Моля, не хвърляйте, удряйте и не тръскайте радиоапарата. Всяка подобна злоупотреба може да повреди дънната платка или принадлежностите.
9. Моля, не използвайте силни химикали, почистващи разтвори или силни почистващи препарати за почистване на радиоапарата. За да го почистите, моля, изберете го внимателно с мека кърпа и топла сапунена вода.
10. Ако радиоапарата се намокри, трябва да се изключи и изсуши на проветриво място. След 24 часа, уверете се, че радиоапаратът е напълно сух, преди да започнете отново да го използвате.