

## Инструкции за тарирание/калибриране на електронна везна EK-ACS 40 kg

1. Включете везната.
2. Въведете паролата **3658**, натиснете бутона **TARE (Тара)**, въведете **1** и отново натиснете **TARE**.
3. Поставете еталонна тежест или друг товар с точно известна маса, след което натиснете **TARE**.
4. Въведете стойността на поставената тежест в грамове и натиснете **TARE**.
  - Ако използвате тежест **10 kg**, въведете **10000** и натиснете **TARE**.
  - Ако използвате тежест **20 kg**, въведете **20000** и натиснете **TARE**.
  - Ако използвате тежест **5 kg**, въведете **5000** и натиснете **TARE**.

**Забележка:** Колкото по-голяма е използваната еталонна тежест, толкова по-точна ще бъде калибрацията на везната.

5. Задайте максималния капацитет на везната. За модел с капацитет **40 kg** въведете **40000** и натиснете **TARE**.
6. Задайте броя на десетичните знаци. Обикновено се използват **3 десетични знака**, затова въведете **3** и натиснете **TARE**.
7. Задайте точността (делението) на везната. За везна с капацитет **40 kg** обикновено се задава точност **2 g**, затова въведете **2** и натиснете **TARE**.

**Процедурата е завършена.**