

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ




- 3 - СТЕПЕНИ НА ВЪРТЕНЕ НА ПЕРКАТА
- ФУНЦИЯ "ВЪРТЕНЕ" НА ГЛАВАТА
- РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА
- ИНДИКАТОРНА ЛАМПА
- ДИАМЕТЪР НА ГЛАВАТА: 40СМ
- МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ: 40W
- ЗАХРАНВАНЕ: 220V / 50HZ

СТОЯЩ ВЕНТИЛАТОР

МОДЕЛ: ЕК-1608В



ОПИСАНИЕ НА УРЕДА



- 1 - предна предпазна решетка
- 2 - перка на вентилатора
- 3 - задна предпазна решетка
- 4 - преден капак на мотора
- 5 - бутон за въртене на главата
- 6 - електромотор (глава на уреда)
- 7 - винт за затягане на тръбата
- 8 - вътрешна телескопична тръба
- 9 - пристягащ пръстен
- 10 - капак на стойката
- 11 - тръба на стойката
- 12 - винтове на стойката
- 13 - ос на електромотора
- 14 - бутони за управление
- 15 - предпазна гайка
- 16 - гайка на перката
- 17 - скоба
- 18 - ръкохватка за настройка
- 19 - капак на решетката
- 20 - стойка (основа)

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО

Когато използвате някакъв електроуред — особено ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително в тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Изключвайте електроуредата от контакта, преди да го почистите.
- Никога не оставяйте електроуредата на място от където може да падне или да попадне във вана или мивка.
- Не го потапяйте във вода или други течности. Не го оставяйте на влажни места.
- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
- Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато включен в захранващата мрежа.
- Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство.
- Никога не оставяйте електроуредата на място, от където може да падне и да се повреди.
- Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.
- Този уред може да бъде използван от деца не по-малки от 8-годишна възраст и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и знания, ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел.
- Ако захранващия кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне опасност. Не разглобявайте уреда.

СТОЯЩ ВЕНТИЛАТОР

МОДЕЛ: ЕК-1608В



- Пазете захранващия кабел от допир с горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не огъвайте и не увивайте захранващият кабел около електроуреда.
- Никога не удължавайте захранващия кабел на уреда.
- Не оставяйте без надзор, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца или инвалиди.
- Използвайте уреда само за целта, описана в тази инструкция. Не използвайте приставки, които не се препоръчват от производителя.
- Никога не пускайте и не пхайте предмети в отворите на уреда, това действие може да доведе до поражение от електрически ток.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Никога не пхайте пръстите си или предмети през предпазната решетка, защото така може да се нараните.
- При изключване на уреда издърпвайте щепсела, а не кабела.
- Уредът да не се държи в близост до завеси, лесно запалими предмети, отоплителни или нагревателни уреди.
- Изключвайте уреда както от бутоните, така и от контакта, ако няма да сте в помещението по-продължително време.
- Не включвайте уреда в контакта, преди да сте го сглобили напълно, за да избегнете повреда или нараняване.
- Преди да решите, че уредът е повреден, уверете се, че сте го сглобили правилно и че сте го включили правилно в контакта.
- Този уред трябва да се експлоатира и съхранява само на закрито.
- Не използвайте вентилаторът за други цели, освен по предназначение. Уредът е само за употреба в домашни условия.

ПРЕДИ УПОТРЕБА

Прочетете внимателно инструкцията преди да ползвате уреда. Използвайте уреда според предназначението му.

Доставчикът и производителят в никакъв случай не носят отговорност за каквито и да било инциденти и повреди, случайни, специални или последващи вреди, причинени от неаправилно ползване или ползване на уреда не по предназначение.

СГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА

- Монтирайте опорната тръба (11), на основата (20) и после вкарайте декоративния елемент (10). Затегнете винтовете (12) на стойката.
- Вкарайте въртящата глава с мотора (6) в телескопичната тръба (8) и натиснете по-силно. Поставете пристягащия пръстен (9).
- Вкарайте в телескопичната тръба (8) в тръбата на стойката (11). Затегнете пристягащия пръстен (9).
- Монтирайте задната предпазна решетка(3)внимателно на мотора, като я затегнете с предпазната гайка (15).
- Вкарайте перката (2) в моторната ос (13) и я затегнете с гайката на перката (16). Проверете посоката на перката.
- Проверете, дали перката се върти свободно без да има допир със задната предпазната решетка.
- Сглобяването на предната предпазна решетка трябва да стане едновременно със задната и да се притисне малко по-силно.
- При необходимост регулирайте с ръкохватката (18).

УПОТРЕБА НА УРЕДА

Настройка посоката на въздушната струя: Можете да промените ъгъла нагоре или надолу, чрез навеждане или вдигане на главата.

Настройка на въртенето: Ако желаете главата да се върти или да спре да се върти, съответно издърпайте силно или натиснете винта (7) в горната ѝ част.

Настройка на скоростта на въздушния поток: Изберете желаната степен посредством бурони за управление (14).

ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОМЛЕМИ И ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

Перката не се върти, когато е включен вентилатора:

- уверете се, дали вентилаторът е правилно включен или проверете дали предпазната решетка не се допира до перката.

Уредът, издава непривичен шум:

- проверете дали перката е правилно монтирана към моторната ос
- проверете дали перката не е изкривена и допира с предпазната решетка.

СТОЯЩ ВЕНТИЛАТОР

МОДЕЛ: ЕК-1608В



ПОЧИСТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА

- Когато не ползвате вентилатора винаги го изключвайте от контакта.
- Смазвайте вала на двигателя, когато сте ползвали вентилатора дълго време или когато ще няма да го използвате дълго време.
- Почиствайте всички части на вентилатора със суха кърпа за прах.
- Не пъхайте пръстите си в мрежата на предпазителя, когато вентилаторът работи, тъй като те ще бъдат сериозно наранени.
- Поставете вентилатора на пода в изправено положение. Никога не го накланяйте тъй като съществува риск да падне и да се счупи.
- Ако вентилаторът вибрира, проверете дали перката не е счупена.
- Ако вентилаторът не работи, обърнете се към оторизиран сервиз за тестване и ремонт.
- По възможност, съхранявайте вентилатора в неговата опаковка
- Съхранявайте уреда на сухо място, без влага.



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране.

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004г. от Българското патентно ведомство.

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329/2007- Женева на Световната организация за интелектуална собственост. Всички уреди с марка ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!

Артикул: Вентилатор; Модел: ЕК-1608В

Вносител: Топ Троникс ООД, София, ул. "П. Панайотов" 12, магазин 23

За контакти: тел.: (02) 936 07 89; (02) 936 00 54; моб.: (088) 566 70 15

e-mail: aliko_ltd@yahoo.com; elekom.bg@abv.bg

website: www.elekom.bg